

オプション対応表

■ クーラーキャッチャー (平地・二段置用)

※ 1 CE-DP-L 使用時は不可。

※ 2 平地置用架台で保護パネル・天面パネルを使用する場合は、保護パネル用ジョイントを使用すること。

※ 3 平地置用架台で防雪パネル・防雪パネル(小)・前面用防雪パネルを使用する場合は、防雪屋根が必要です。

型 式	転倒防止金具	つかみ金具	ドレンパン	ヒーター付集中ドレンパン	防雪屋根	防雪パネル※3	防雪パネル※3(小)	前面用防雪パネル※3	ジョイント部材	3段置ジョイント	保護パネル※2	天面パネル※2	保護パネル用ジョイント	防振ゴムキット	足掛け防止ガード	ベースレール	保護キャップ	
C-NG	CE-TBG	PE-HLD2	CE-DP	—	C-RZG	CE-RZJ-BP	—	—	—	CE-TJ	CE-HP	CE-HT	CE-HPJ	CE-VG	CE-NGG	PE-BR	CE-HCNW-C	
C-NG-L			CE-DP-L	CE-DH-L	C-RZG-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	—	—	CE-TJ-L	CE-HP-L	CE-HT-L	CE-HPJ		—	PE-BR	CE-HCNW-C	
C-NG-S			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NG5			CE-DP	—	C-RZG	CE-RZJ-BP	—	—	—	—	CE-TJ	CE-HP	CE-HT		CE-HPJ	CE-NGG	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NG5-L			CE-DP-L	CE-DH-L	C-RZG-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	—	—	—	CE-TJ-L	CE-HP-L	CE-HT-L		CE-HPJ	—	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NZJ-2			CE-DP	—	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ	—	—		—	—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-NZJ-L2			CE-DP-L	CE-DH-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ-L	—	—		—	—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-NZJ5-2			CE-DP	—	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ	—	—		—	—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-NZJ5-L2			CE-DP-L	CE-DH-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ-L	—	—		—	—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-WG			CE-DP	—	C-RZG	—	—	—	—	—	CE-TJ	CE-HP	CE-HT		CE-HPJ	—	—	CE-HCNW-C
C-WG-L			CE-DP-L	CE-DH-L	C-RZG-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	—	—	—	CE-TJ-L	CE-HP-L	CE-HT-L		CE-HPJ	—	—	CE-HCNW-C
C-WG-S			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	CE-HCNW-C
C-WJ-H2			CE-DP	—	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	—	—	—	—	CE-HT		—	—	—	CE-HCNW-C
C-WJ-LH2			CE-DP-L	CE-DH-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL(※1)	—	—	—	—	CE-HT-L		—	—	—	CE-HCNW-C
C-WZJ-2			CE-DP	—	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ	—	—		—	—	—	CE-HCNW-H
C-WZJ-L2			CE-DP-L	CE-DH-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ-L	—	—		—	—	—	CE-HCNW-H
C-WJ-LL			CE-DP-LL	—	C-RZJ-LL	CE-RZJ-BPLL	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	CE-HCNW-C
C-WZJ-LL			CE-DP-LL	—	C-RZJ-LL	CE-RZJ-BPLL	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	CE-HCNW-H

■ クーラーキャッチャー (平地・二段置以外)

※平地犬走り用 C-NUG はオプションの設定は無し。

型 式	壁面用保護 キャップ (アイボリー)	壁面用保護 キャップ (グレー)	壁面用保護 キャップ (L型グレー)	壁保護部材	壁面用防雪 パネル	傾斜天井用 アタッチメント	天井吊用 壁固定金具	壁面用 コーチボルト	防振 ゴムキット
C-YG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUG-L	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YZG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUZG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUZG-L	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-LG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-LZG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-KG	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KG-L	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG-L	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KU2-SUS	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	—	CE-VG
C-KG7	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KG7-L	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG7	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG7-L	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-BZFG	—	—	CE-HCL-H	—	—	—	—	—	CE-VG
C-BZFG-L	—	—	CE-HCL-H	—	—	—	—	—	CE-VG
C-BFG-L	—	—	CE-HCL-H	—	—	—	—	—	CE-VG
C-BZG	—	CE-HC-H	—	—	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-BZG-L	—	CE-HC-H	—	—	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-DG3	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DG-L	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DXG	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	—
C-DZG	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DZG-L	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DZG-H	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-MKG	CE-HC-C	—	—	—	—	—	—	—	—
C-CKG	CE-HC-C	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG

オプション対応表

■ PCキャッチャー (平地・二段置用)

※ 1 PE-DH30、PE-DH60 使用時は不可。

※ 防雪パネル・前面用防雪パネルを使用する場合は、防雪屋根が必要です。

型 式	転倒防止金具	つかみ金具	保護プレート	ドレンパン	集中ドレンパン	ヒーター付集中ドレンパン	防雪屋根	防雪パネル※	前面用防雪パネル※	ベースレール	ベースセット	防振架台
PC-NJ33	PE-TBK / PE-TBK-SUS	PE-HLD2	PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PE-DH30	PC-RJ30/ PC-RJ30L	PE-RJ30-BP/ PE-RJ30L-BP	PE-RJ30-Y	PE-BR	PE-TB30	PC-UPJ31 (※1)
PC-NJ35			PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PE-DH30	PC-RJ30/ PC-RJ30L	PE-RJ30-BP/ PE-RJ30L-BP	PE-RJ30-Y	PE-BR	PE-TB30	PC-UPJ31 (※1)
PC-NJ38			PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PE-DH30	PC-RJ30/ PC-RJ30L	PE-RJ30-BP/ PE-RJ30L-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31 (※1)
PC-NJ310			PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PE-DH30	PC-RJ30/ PC-RJ30L	PE-RJ30-BP/ PE-RJ30L-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31 (※1)
PC-NJ63			PE-NRP	PE-DP60	—	PE-DH60	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	PE-BR	PE-TB60	PC-UPJ61 (※1)
PC-NJ65			PE-NRP	PE-DP60	—	PE-DH60	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	PE-BR	PE-TB60	PC-UPJ61 (※1)
PC-NJ68			PE-NRP	PE-DP60	—	PE-DH60	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61 (※1)
PC-NJ610			PE-NRP	PE-DP60	—	PE-DH60	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61 (※1)
PC-NJ30W			—	PE-DP30-2	PE-SDP30	PE-DH30	PC-RJ30/ PC-RJ30L	PE-RJ30-BP/ PE-RJ30L-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31 (※1)
PC-NJ30WL			—	PE-DP30-2	PE-SDP30	PE-DH30	PC-RJ30/ PC-RJ30L	PE-RJ30-BP/ PE-RJ30L-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31 (※1)
PC-NJ30WH			—	PE-DP30-2	PE-SDP30	PE-DH30	PC-RJ30/ PC-RJ30L	PE-RJ30-BP/ PE-RJ30L-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31 (※1)
PC-NJ60W			—	PE-DP60	—	PE-DH60	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61 (※1)
PC-NJ60WH			—	PE-DP60	—	PE-DH60	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61 (※1)
PC-NJ100W			—	PE-DP60	—	PE-DH60	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61 (※1)
PC-NLJ60			—	—	—	—	—	—	—	—	PE-BR	PE-TB60

■ PC キャッチャー (平地・二段置以外)

※ 平地犬走り用 PC-DRG はオプションの設定は無し。

型 式	転倒防止金具	転倒防止金具キット	壁面用保護キャップ	折半つかみ金具	ベースレール	防振架台
PC-YSJ60	—	PE-TBS	—	PE-TBSH2	—	PC-UPJ61
PC-YJ30	—	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-YJ60	—	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-YJ60-PM	—	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-KJ30	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ31
PC-KJ60	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-KJ60-PM	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-BJ30	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ31
PC-B30-SUS	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-BJ60	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-B60-SUS	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-BJ60-PM	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-KLA60	—	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-DG30	—	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-DG50	—	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-DG60	—	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-NLJ60	PE-TBK/PE-TBK-SUS	PE-TBS	—	—	PE-BR	PC-UPJ61