

オプション対応表

■ クレーンキャッチャー (平地・二段置用) ※1 CE-DP-L 使用時は不可。
 ※2 平地置用架台で保護パネル・天面パネルを使用する場合は、保護パネル用ジョイントを使用すること。
 ※3 平地置用架台で防雪パネル・防雪パネル(小)・前面用防雪パネルを使用する場合は、防雪屋根が必要です。

型式	転倒防止金具	つかみ金具	風向ガイド	ドレンパン	防雪屋根	防雪パネル※3	防雪パネル※3(小)	前面用防雪パネル※3	ジョイント部材	3段置ジョイント	保護パネル※2	天面パネル※2	保護パネル用ジョイント	防振ゴムキット	足掛け防止ガード	ベースレール	保護キャップ
C-NG			CE-FG	CE-DP	C-RZG	CE-RZJ-BP	—	—	CE-NWJ	CE-TJ	CE-HP	CE-HT	CE-HPJ		CE-NGG	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NG-L			CE-FG-L	CE-DP-L	C-RZG-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	—	CE-NWJ	CE-TJ-L	CE-HP-L	CE-HT-L	CE-HPJ		—	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NG-S			—	—	—	—	—	—	CE-NWJ	—	—	—	—		—	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NG5			CE-FG	CE-DP	C-RZG	CE-RZJ-BP	—	—	CE-NWJ	CE-TJ	CE-HP	CE-HT	CE-HPJ		CE-NGG	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NG5-L			CE-FG-L	CE-DP-L	C-RZG-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	—	CE-NWJ	CE-TJ-L	CE-HP-L	CE-HT-L	CE-HPJ		—	PE-BR	CE-HCNW-C
C-NZJ-2			—	CE-DP	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ	—	—	—		—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-NZJ-L2			—	CE-DP-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL	CE-NWZJJ	CE-TJZ-L	—	—	—		—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-NZJ5-2			—	CE-DP	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ	—	—	—		—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-NZJ5-L2			—	CE-DP-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL	CE-NWZJJ	CE-TJZ-L	—	—	—		—	PE-BR	CE-HCNW-H
C-WG	CE-TBG	PE-HLD2	CE-FG	CE-DP	C-RZG	—	—	—	CE-NWJ	CE-TJ	CE-HP	CE-HT	CE-HPJ		—	—	CE-HCNW-C
C-WG-L			CE-FG-L	CE-DP-L	C-RZG-L	—	—	—	CE-NWJ	CE-TJ-L	CE-HP-L	CE-HT-L	CE-HPJ		—	—	CE-HCNW-C
C-WG-S			—	—	—	—	—	—	CE-NWJ	—	—	—	—		—	—	CE-HCNW-C
C-WJ-H2			—	CE-DP	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	—	—	—	—	—		—	—	CE-HCNW-C
C-WJ-LH2			—	CE-DP-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL(※1)	—	—	—	—	—		—	—	CE-HCNW-C
C-WZJ-2			—	CE-DP	C-RZJ	CE-RZJ-BP	—	—	CE-NWZJJ	CE-TJZ	—	—	—		—	—	CE-HCNW-H
C-WZJ-L2			—	CE-DP-L	C-RZJ-L	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL	CE-NWZJJ	CE-TJZ-L	—	—	—		—	—	CE-HCNW-H
C-WJ-LL			—	—	—	—	—	—	CE-NWJ	—	—	—	—		—	—	CE-HCNW-C
C-WZJ-LL			—	—	—	—	—	—	CE-NWZJJ	—	—	—	—		—	—	CE-HCNW-H

■ クレーンキャッチャー (平地・二段置以外) ※平地犬走り用 C-NUG はオプションの設定は無し。

型式	壁面用保護キャップ(アイボリー)	壁面用保護キャップ(グレー)	壁面用保護キャップ(L型グレー)	壁保護部材	壁面用防雪パネル	傾斜天井用アタッチメント	天井吊用壁固定金具	壁面用コーチボルト	防振ゴムキット
C-YG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUG-L	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YZG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUZG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-YUZG-L	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-LG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-LZG	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-KG	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KG-L	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG-L	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KU2-SUS	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	—	CE-VG
C-KG7	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KG7-L	CE-HC-C	—	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG7	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-KZG7-L	—	CE-HC-H	—	CE-KHB	CE-KBP	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-BZFG	—	—	CE-HCL-H	—	—	—	—	—	CE-VG
C-BZFG-L	—	—	CE-HCL-H	—	—	—	—	—	CE-VG
C-BFG-L	—	—	CE-HCL-H	—	—	—	—	—	CE-VG
C-BZG	—	CE-HC-H	—	—	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-BZG-L	—	CE-HC-H	—	—	—	—	—	CE-KB75 / CE-KB115 / CE-KB150	CE-VG
C-DG3	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DG-L	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DXG	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	—
C-DZG	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DZG-L	—	—	—	—	—	CE-DAT	CE-DS	—	CE-VG
C-DZG-H	—	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG
C-MKG	CE-HC-C	—	—	—	—	—	—	—	—
C-CKG	CE-HC-C	—	—	—	—	—	—	—	CE-VG

オプション対応表

■ PCキャッチャー (平地・二段置用) ※防雪パネル・防雪パネル前面を使用する場合は、防雪屋根が必要です。

型式	転倒防止金具	つかみ金具	保護プレート	ドレンパン	集中ドレンパン	防雪屋根	防雪パネル※	前面用防雪パネル※	ベースレール	ベースセット	防振架台
PC-NJ33			PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PC-RJ30/PC-RJ30L	PE-RJ30-BP	PE-RJ30-Y	PE-BR	PE-TB30	PC-UPJ31
PC-NJ35			PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PC-RJ30/PC-RJ30L	PE-RJ30-BP	PE-RJ30-Y	PE-BR	PE-TB30	PC-UPJ31
PC-NJ38			PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PC-RJ30/PC-RJ30L	PE-RJ30-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31
PC-NJ310			PE-NRP	PE-DP30-2	PE-SDP30	PC-RJ30/PC-RJ30L	PE-RJ30-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31
PC-NJ63			PE-NRP	PE-DP60	—	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	PE-BR	PE-TB60	PC-UPJ61
PC-NJ65			PE-NRP	PE-DP60	—	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	PE-BR	PE-TB60	PC-UPJ61
PC-NJ68			PE-NRP	PE-DP60	—	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61
PC-NJ610			PE-NRP	PE-DP60	—	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61
PC-NJ30W			—	PE-DP30-2	PE-SDP30	PC-RJ30/PC-RJ30L	PE-RJ30-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31
PC-NJ30WL			—	PE-DP30-2	PE-SDP30	PC-RJ30/PC-RJ30L	PE-RJ30-BP	PE-RJ30-Y	—	PE-TB30	PC-UPJ31
PC-NJ60W			—	PE-DP60	—	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61
PC-NJ60WH			—	PE-DP60	—	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61
PC-NJ100W			—	PE-DP60	—	PC-RJ60	PE-RJ60-BP	—	—	PE-TB60	PC-UPJ61
PC-NLJ60			—	—	—	—	—	—	PE-BR	PE-TB60	PC-UPJ61

■ PCキャッチャー (平地・二段置以外) ※平地犬走り用 PC-DRG はオプションの設定は無し。

型式	転倒防止金具	転倒防止金具キット	壁面用保護キャップ	折半つかみ金具	ベースレール	防振架台
PC-YSJ60	—	PE-TBS	—	PE-TBSH2	—	PC-UPJ61
PC-YJ30	—	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-YJ60	—	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-YJ60-PM	—	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-KJ30	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ31
PC-KJ60	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-KJ60-PM	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-BJ30	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ31
PC-B30-SUS	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-BJ60	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-B60-SUS	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-BJ60-PM	PE-TBK/PE-TBK-SUS	—	PE-HC-H	—	—	PC-UPJ61
PC-DG30	—	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-DG50	—	—	—	—	—	PC-UPJ31
PC-DG60	—	—	—	—	—	PC-UPJ61
PC-NLJ60	PE-TBK/PE-TBK-SUS	PE-TBS	—	—	PE-BR	PC-UPJ61