

# オプション対応表(2017年改定版)

## クローラーキャッチャー(平地置用)

  平地置用架台で保護パネル・天面パネルを使用する場合は、保護パネル用ジョイントを使用すること。  
  平地置用架台で防雪パネル・防雪パネル(小)・前面用防雪パネルを使用する場合は、防雪屋根が必要です。  
  CE-DP-L 使用時は不可。

型式	転倒防止金具		風向ガイド		ドレンパン		防雪屋根				防雪パネル		防雪パネル(小)	前面用防雪パネル	ジョイント部材		保護パネル		天面パネル		保護パネル用ジョイント	防振ゴムキット	足掛け防止ガード
	CE-TBG	PE-HLD2	CE-FG	CE-FG-L	CE-DP	CE-DP-L	C-RZG	C-RZG-L	C-RZJ	C-RZJ-L	CE-RZJ-BP	CE-RZJ-BPL	CE-RZJ-BPLO	CE-RZJ-YL	CE-NWJ	CE-NWZJJ	CE-HP	CE-HP-L	CE-HT	CE-HT-L	CE-HPJ	CE-VG	CE-NGG
C-NG	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	○	○
C-NG-L	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	○	○	—
C-NG-S	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	—
C-NG5	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	○	○
C-NG5-L	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	○	○	—
C-NZJ-2	○	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—
C-NZJ-L2	○	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—
C-NZJ5-2	○	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—
C-NZJ5-L2	○	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—
C-WG	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—
C-WG-L	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	○	○	—
C-WG-S	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—
C-WJ-H2	○	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
C-WJ-LH2	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
C-WZJ-2	○	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—
C-WZJ-L2	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—

## クローラーキャッチャー(平地置以外)

※平地犬走り用 C-NUG はオプションの設定は無し。

型式	壁面用保護キャップ(アイボリー)	壁面用保護キャップ(ブルー)	壁面用保護キャップ(L型ブルー)	壁保護部材	傾斜天井用アタッチメント	天井吊用壁固定金具	壁面用コーチボルト			防振ゴムキット
	CE-HC-C	CE-HC-H	CE-HCL-H	CE-KHB	CE-DAT	CE-DS	CE-KB75	CE-KB115	CE-KB150	CE-VG
C-YG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-YUG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-YUG-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-YZG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-YUZG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-YUZG-L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-LG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-LZG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-KG	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○
C-KG-L	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○
C-KZG	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○
C-KZG-L	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○
C-KU2-SUS	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○
C-KG7	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○
C-KG7-L	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○
C-KZG7	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○
C-KZG7-L	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○
C-BZFG	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
C-BZFG-L	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
C-BFG-L	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
C-BZG	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○
C-BZG-L	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○
C-DG3	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
C-DG-L	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
C-DXG	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
C-DZG	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
C-DZG-L	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
C-DZG-H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
C-MKG	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C-CKG	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○

## PCキャッチャー(平地置以外)

※平地犬走り用 PC-DRG はオプションの設定は無し。

型式	転倒防止金具		転倒防止金具キット	折半つかみ金具	防振架台	
	PE-TBK	PE-TBK-SUS	PE-TBS	PE-TBSH	PC-UPJ30	PC-UPJ60
PC-YSJ60	—	—	○	○	—	○
PC-YJ30	—	—	—	—	○	—
PC-YJ60	—	—	—	—	—	○
PC-YJ60-PM	—	—	—	—	—	○
PC-KJ30	○	○	—	—	○	—
PC-KJ60	○	○	—	—	—	○
PC-KJ60-PM	○	○	—	—	—	○
PC-BJ30	○	○	—	—	○	—
PC-B30-SUS	○	○	—	—	○	—
PC-BJ60	○	○	—	—	—	○
PC-B60-SUS	○	○	—	—	—	○
PC-BJ60-PM	○	○	—	—	—	○
PC-DG30	—	—	—	—	○	—
PC-DG50	—	—	—	—	○	—
PC-DG60	—	—	—	—	—	○
PC-NLJ60	○	○	○	—	—	○

## PCキャッチャー(平地置用)

型式	転倒防止金具		つかみ金具	保護プレート	ドレンパン		連結金具					連結金具二段置用		防雪屋根		連結屋根		防雪パネル		ベースセット		防振架台			
	PE-TBK	PE-TBK-SUS	PE-HLD2	PE-NRP	PE-DP30-2	PE-DP60	T-NJ33P	T-NJ35P	T-NJ38P	T-NJ310P	T-NJ63P	T-NJ65P	T-NJ68P	T-NJ610P	T-NJ30WP	T-NJ60WP	PC-RJ30	PC-RJ60	T-RJ30P	T-RJ60P	PE-RJ30-BP	PE-RJ60-BP	PE-TB30	PE-TB60	PC-UPJ30
PC-NJ33	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ35	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ38	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ310	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ63	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ65	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ68	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ610	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ30W	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
PC-NJ30WL	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	
PC-NJ60W	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	
PC-NJ60WH	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	
PC-NJ100W	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	
PC-NLJ60	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○